

leginstructie flexbamboo (vloerbedekking op rol met latex backing)

vooraf

- Flexbamboo dient tenminste 48 uren te acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer wordt geplaatst. Het dient vlak te liggen, in de (afgesloten) verpakking, bij een temperatuur van 18°-21°C (40-65% luchtvochtigheid).
- De ondervloer waarop het materiaal zal worden geplaatst moet een minimum temperatuur van 18°C hebben. De ondervloer moet vlak, zonder scheuren, droog en schoon zijn.
- Een te hoog vochtgehalte heeft een negatieve invloed op het materiaal. De maximale toelaatbare vochtgehalten van de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%, Spaanplaat 7-9%, Anhydriet 0,3%.

let op

- Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk.
- Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.
- Het leggen van de vloerbedekking moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijk de lak kan beschadigen.
- Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen.
- Ter bescherming tegen stof en zand dient voor en achter de ingang een schoonloopmat te worden geplaatst.

ideale omstandigheden

- Kamertemperatuur 18-21°C en luchtvochtigheid 40-65%
- Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers worden geplaatst. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. Controleer de luchtvochtigheid m.b.v. een hygrometer.

het leggen

- Het materiaal dient vol te worden verlijmd op de ondervloer. Volg de lijst 'aanbevolen lijmen'. **LET OP: gebruik nooit meer dan 250-350gr/m²!**
- Onder invloed van de luchtvochtigheid kan bamboe, net als andere houtsoorten, zwellen en krimpen. Wij raden hierdoor aan om het materiaal 5 tot 10mm van de kant te plaatsen.
- Snij de rol op de gewenste lengte en plaats het op de vloer (5-10mm van de muur). Voor het snijden tussen de latten kan men een scherp mes gebruiken.
- Vouw de helft van de rol terug en leg deze op de andere helft. Breng de lijm aan op de nu vrijgemaakte ondervloer.
- Breng de lijm aan op de ondervloer volgens instructies van de fabrikant en installeer de rol op de juiste plaats. Volg dezelfde werkwijze voor de andere helft van de rol. Druk de rol goed aan zodat er een optimale verlijming ontstaat.
- Herhaal dit bij elke volgende baan die gelegd wordt. Meet de breedte van de laatste baan en snij deze op maat. Gebruik hiervoor een tapijtschaar of een zaag met fijne tanden.

vloerverwarming

Plaatsing op vloerverwarming is voor dit vloertype niet mogelijk.

afwerking

- Het materiaal moet worden gelakt, geolied of met impregneer/was worden afgewerkt. Voor olie: houdt u er rekening mee dat bamboe een erg dichte oppervlaktestructuur heeft; brengt u daarom de olie dun aan en laat het goed drogen voordat een volgende laag wordt aangebracht.
- Verwijder eventuele lijmresten en andere materialen van de geïnstalleerde vloer. Veeg of stofzuig de vloer.
- Breng de gekozen afwerking aan en volg daarbij de instructies van de leverancier.
- In geval van (door MOSO) fabrieksgeolied materiaal: de vloer is afgewerkt met een transparante- of een gekleurde UV-olie (SAICOS®). Wij raden aan om na het leggen een eerste onderhoud te doen met SAICOS® WAX CARE. Indien het om een veel belopen ruimte gaat raden wij aan een extra laag SAICOS® PREMIUM HARDWAX aan te brengen.

onderhoud en reiniging

De levensduur van de vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt.

- Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden; zorg bij de ingang voor een goede inloopmat.
- Het reinigings/onderhoudsmiddel dient te passen bij de gekozen afwerking. In geval van (door MOSO) fabrieksgeolied materiaal:
 - Reinigen/droog: stofzuigen en vegen. Reinigen/nat:meng SAICOS® WAX CARE in water en gebruik een (vochtige) dweil om de vloer te reinigen.
- Afhankelijk van het gebruik kunt u de SAICOS® WAX CARE als extra bescherming aanbrengen op een droge, schone vloer en deze uitboenen met een doek of boenmachine.
- Zie www.saicos.de voor het volledige onderhoudsprogramma:
www.saicos.de/category/produkte/pflegeprodukte/pflegeprodukte-ecoline

belangrijk

De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar www.moso.eu.

Copyright® Niets uit deze tekst mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOSO International BV.